

## Généralités

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à écurer qui garantit un effet rapide sans laisser des rayures. Le produit est très copieux. Applicable manuellement avec une éponge, un chiffon ou un pad. Parfum frais.

## Application

Pour toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matière chromée, cuisinières, vitrocéramique, robinetterie, carrelages, baignoires, lavabos, toilettes etc.

## Dosage

Gicler le produit pur sur la surface à nettoyer.

## Mode d'emploi

Traiter avec une éponge, un chiffon ou un pad. Rincer.

## Recommandations importantes

Egalement idéal pour le nettoyage des vitres et des carrelages vitrifiés salis par le matériel d'étoupage en silicone. Faire attention en nettoyant les surfaces synthétiques mates: elles pourraient devenir brillantes. Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

## Caractéristiques

Conservation: au minimum 2 ans

## techniques

Stockage: -

Valeur pH: concentré: 9.7

Composants: tensioactifs anioniques, poudre à écurer, auxiliaires, parfum, colorants, agents de conservation

Dégradabilité des tensioactifs: au-dessus de 90%

